

Montageanvisning

Dok: TSP 2008-01-01- (ersätter 2002-01-29)

Taktstos typ TSP3-, TSP6-

Takstos för montage av fläktar, typ DRV, DRV-F-H, BVD och BVDT, motsvarande kraven för brandteknisk klass EI30 (TSP3-) och EI60 (TSP6-).

Utförande

Stosen är utförd av dubbelmantlad förzinkad plåt med mellanliggande stenullskiva och har fästram med svetsade bultar för fastsättning av fläktarna. Fästramens underkant är utformad så att takbeklädnaden kan dras upp. Takstosen har gejdanslutning och tomrör för elkablar. Två L-profiler för takinfästning samt tätningslist mot fläkten medlevereras.

Storlekar

TSP3-	500	650	950	1100
J	500	650	950	1100
K	400	550	850	1000
D	460	600	880	1040
Fällanordning	Ja	Ja	Nej	Nej

TSP6-	500	650	950	1100
J	500	650	950	1100
K	300	450	750	900
D	460	600	880	1040
Fällanordning	Ja	Ja	Nej	Nej

Installation

- Medföljande fästvinklar används för stosens montage mot taket och ger möjlighet till anpassning för olika taklutningar.
- För ett fullgott montage skall ett tillräckligt antal skruv anbringas för att motsvara lasten.
- Otätheter mellan stos och tak skall tätas med obrännbart material.
- För installationen gäller att anslutande kanal isoleras lägst med motsvarande klass.
- Kanalen skall uppfylla tätningsklass B enligt VVS AMA.
- Den medföljande tätningslisten anbringas på fästramen för att tätas mot takfläkten. På fästram med fällanordning skall den tunnare listen fästas under gångjärnsdelen. Tillse att det blir tätt i hörnen.
- Muttrar för fastsättning av fläkt på stosen medföljer leveransen. Plasthattar för muttrarna levereras med fläkten.

